取扱説明書

ULTRA ACT

ウルトラマンティガ
パワータイプ

魂ウェブ Tamashii web
ULTRA ACTの情報は公式ホームページで
http://www.tamashii.jp/

©円谷プロ

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所にご注意ください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●関節部分を曲げたり、回転させたりする時に無理に動かすと、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。

セット内容

※取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

- ■ 取扱説明書(本書) ---------- 1枚
- ■ ウルトラマンティガ(パワータイプ)本体 ---------- 1体
- ■ カラータイマー(赤Ver.) ---------- 1個
- ■ デラシウム光流再現パーツ(A／B) ---------- 各1個
- ■ ゼペリオン光線再現パーツ ---------- 1個
- ■ 交換用手首パーツ(右／左) ---------- 各3種

カラータイマーの交換



ウルトラマンティガ(パワータイプ)本体から
カラータイマー(青Ver.)を取り外し、
カラータイマー(赤Ver.)を取り付けます。

ゼペリオン光線再現パーツ



①ウルトラマンティガ(パワータイプ)本体右腕から
右手首を取り外します。
②右腕にゼペリオン光線再現パーツを取り付けてから、
交換用右手首パーツAを取り付けます。

手首パーツの交換

交換用右手首パーツは
いずれか選んで取り付けてください。



※ 写真は右手首を例に説明しています。
左手首も同様に交換することができます。
※「デラシウム光流再現パーツ(A／B)」は
右手首のみとなります。